

## PRESSEINFORMATION

### **Neue Rollladenkastendämmung von Schellenberg**

#### **Das dreiteilige Stecksystem zur Selbstmontage schützt das Zuhause vor Energieverlusten, Schimmelbildung und Zugluft**

In der kalten Jahreszeit ist eine gute Dämmung im eigenen Zuhause viel wert, um die Wärme in den Räumen zu halten und Heizkosten zu sparen. Was oftmals bei Dämmmaßnahmen übersehen wird, sind Rollladenkästen. Ohne Dämmung bilden sie eine Wärmebrücke, über die sich die wertvolle Energie nach draußen ins Freie bewegt. Dem lässt sich gerade auch in Altbauten durch die effektive, nachträgliche Dämmung von Rollladenkästen entgegenwirken.

Mit dem neuen dreiteiligen Rollladenkasten-Dämmsystem von Schellenberg können Wärmeverluste eingespart werden. Die Montage ist dank dem Nut- und Feder-Prinzip der Elemente heimwerkerfreundlich möglich. Zusätzlich zu niedrigeren Heizkosten sorgt das neue Dämm-System auch für eine Schallreduzierung und bietet einen wirksamen Schutz gegen Zugluft und Schimmelbildung.

#### **Energieeffiziente Eigenschaften**

Die neue Dämmung v besteht aus einer Decken- und Bodenplatte sowie einem Mittelsteg als komplettes Steck-System und kann ohne Kleben in eckigen Rollladenkästen montiert werden. Für eine hohe Dämmwirkung sorgt der Materialeinsatz von hochwertigem Neopor mit einer niedrigen Wärmeleitgruppe von 032. Dank seiner hervorragenden Eigenschaften erfüllt die Rollladenkasten-Dämmung die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG 2023). Mit der Materialstärke von 17 mm ist sie auch für enge Rollladenkästen mit einer Revisionsöffnung von unten oder raumseitig geeignet.

#### **Extras für den einfacheren Einbau**

Alfred Schellenberg GmbH  
An den Weiden 31  
57078 Siegen  
[www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de)

Ihr Ansprechpartner PR / Media  
V.i.S.d.P  
Stefan Köhler

Tel.: 0271 89056-450  
[stefan.koehler@schellenberg.de](mailto:stefan.koehler@schellenberg.de)

Abdruck honorarfrei.

Das Dämmsystem ist mit den Maßen 100 x 28,5 x 28 cm erhältlich und für alle gängigen Kastengrößen geeignet. Dabei können die Dämm-Teile beliebig gekürzt oder durch ein zusätzliches Set in der Länge erweitert werden. Beim einfachen Verbinden von zwei Dämm-Sets helfen die umlaufende Klebenut und beiliegende Klebestreifen. Zur Orientierung beim Kürzen unterstützen Linien-Maßzahlen auf der Dämmung sowie die Pyramidenoberfläche. Diese Pyramiden sorgen gleichzeitig für die Schallreduzierung.

Falls der Rollladen motorisiert ist, bietet der Mittelsteg eine Kabelführung und Klemmaufnahme, was den Einbau zusätzlich erleichtert.

Mit der heimwerkerfreundlichen Montage der neuen Dämmung von Schellenberg ist das Zuhause energieeffizient auf den Herbst und Winter vorbereitet.

Wörter: 315

Zeichen inkl. Leerzeichen: 2.386

## **Die wichtigsten MONTAGE-SCHRITTE zum dreiteiligen Dämm-Set ab Pressebild 09.**

### **Über Schellenberg**

Schellenberg ist ein mittelständisches Unternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Siegen und ein führender Anbieter rund um Rollladenantriebe, Rollladenzubehör sowie Insektenschutz und bietet ebenso fortschrittliche Markisen- und Garagentorantriebe an. Zum umfangreichen Sortiment gehören mehr als 1.100 Produkte zum nachträglichen Einbau: Einfach gemacht für das Zuhause. Seit fast 40 Jahren ist das Unternehmen bewährter Partner von Bau- und Fachmärkten, dem E-Commerce-Handel sowie dem Handwerk.

**[www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de)**



© Schellenberg

Bildunterschrift: Das neue Dämmsystem von Schellenberg sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor Energieverlusten, Schimmelbildung und Zugluft.

Pressebild 02



© Schellenberg


Pressebild 03



© Schellenberg

Bildunterschrift: Mit der Materialstärke von 17 mm ist die Dämmung auch für enge Rollladenkästen mit einer Revisionsöffnung von unten oder raumseitig geeignet.

Pressebild 04



© Schellenberg

Bildunterschrift: Zur Orientierung beim Kürzen unterstützen Linien-Maßzahlen auf der Dämmung.

Pressebild 05



© Schellenberg

Bildunterschrift: Für das saubere Zurechtschneiden unterstützt auch die Pyramidenoberfläche. Diese sorgt gleichzeitig für eine Schallreduzierung.


Pressebild 06



© Schellenberg

Bildunterschrift: Die Dämmung von Schellenberg besteht aus einer Decken- und Bodenplatte sowie einem Mittelsteg als komplettes Steck-System und kann ohne Kleben im Rollladenkasten montiert werden.

Pressebild 07



© Schellenberg

Bildunterschrift: Die Montage ist dank dem Nut- und Feder-Prinzip der Elemente besonders heimwerkerfreundlich.

Pressebild 08



© Schellenberg

Bildunterschrift: Falls der Rollladen motorisiert ist, bietet der Mittelsteg eine Kabelführung und Klemmaufnahme, was den Einbau zusätzlich erleichtert.

Pressebild-Montage 09



© Schellenberg

Bildunterschrift: Zunächst den Rollladen herunterlassen und dann vorsichtig den Rollladenkasten öffnen.

Pressebild-Montage 10



© Schellenberg

Bildunterschrift: Jetzt die Breite des Rollladenkastens (X), die Tiefe bis zur hinteren Kastenwand (Y1) sowie unten bis zum Rollladenpanzer (Y2) und noch die Innenhöhe des Rollladenkastens (Z) ausmessen und notieren.

Pressebild-Montage 11



© Schellenberg

Bildunterschrift: Die Boden- und Deckenplatte entsprechend der genommenen Maße in Breite (X) und Tiefe (Y1, Y2) zuschneiden. Die Breite des Mittelstegs entspricht dem Maß (X), das benötigte Höhenmaß wird durch  $(Z - 30 \text{ mm})$  ermittelt.

**Hinweis:** Das Tiefenmaß, sowohl an Boden- und Deckenplatte, als auch das Höhenmaß am Mittelsteg nur entlang der Pyramiden-Struktur schneiden. Falls ein Durchgangsloch für einen Rollladengurt benötigt wird, in diesem Schritt einschneiden.

Pressebild-Montage 12



© Schellenberg

Bildunterschrift: Ist der Rollladenkasten breiter als 100 cm, kommt ein weiteres Dämm-Set zum Einsatz. Die Teile lassen sich nach passendem Zuschnitt mithilfe des beiliegenden Klebebandes einfach verbinden.

#### Pressebild-Montage 13



© Schellenberg

Bildunterschrift:

**Montage von vorne:** Die Decken- und Bodenplatte gemäß dem Nut- und Feder-Prinzip an den Mittelsteg stecken und die Dämmung in den Rollladenkasten einsetzen.

**Montage von unten:** Zunächst die Deckenplatte an der oberen Seite des Rollladenkastens platzieren. Anschließend den Mittelsteg gemäß dem Nut- und Federprinzip an die Deckenplatte stecken, die Bodenplatte auf der Unterseite des Kastens platzieren und mit dem Mittelsteg verbinden.

## Pressebild-Montage 14



© Schellenberg

Bildunterschrift: Abschließend testen, ob sich der Rollladen problemlos hochziehen lässt. Dann kann der Rollladenkasten geschlossen werden, und die neue Dämmung ist im energiesparsamen Einsatz.

### **Kontakt:**

Alfred Schellenberg GmbH  
An den Weiden 31  
57078 Siegen  
[www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de)

Ihr Ansprechpartner:  
Stefan Köhler  
PR/Media

Tel.: 0271 89056-450  
[stefan.koehler@schellenberg.de](mailto:stefan.koehler@schellenberg.de)